

arlo

Quick Start Guide

Video Doorbell

2nd Generation

November 2023



201-50696-01

Get Started

For the best experience: We recommend you fully charge your battery before setup. Access the charging port by using the included Release Pin to remove the Mounting Plate (see page 3). The LED on the front of the video doorbell will turn solid blue when 100% charged.


- 1 Download the Arlo Secure App:




Or go to arlo.com/app/secure/

- 2 To start setup, tap **Devices** and then **(+)**, and select **Doorbells & Chimes > Video Doorbell 2nd Generation** and follow the prompts.

What's in the box



Arlo Video Doorbell
& Mounting Plate



Angled Bracket
(Optional)



Release Pin



Screw Kit




USB Charging Cable



Wire Extension Kit

Get to know your Video Doorbell



Use your Release Pin to remove the Mounting Plate to access the Pairing Button and Charging Port.

Need help?

We are here for you.

Visit www.arlo.com/support for quick answers and:

- How-to videos
- Troubleshooting tips
- Additional support resources

arlo

Guide de démarrage rapide

Video Doorbell

2e génération

Pour commencer

Pour une expérience optimale : nous vous recommandons de charger complètement votre batterie avant de la configurer. Accédez au port de charge en utilisant la goupille de déverrouillage fournie pour retirer la plaque de montage (voir page 7). Le voyant à l'avant de la sonnette vidéo devient bleu fixe lorsqu'elle est complètement chargée.


- 1 Téléchargez l'application Arlo Secure:




ou rendez-vous sur le site
arlo.com/app/secure/

- 2 Pour démarrer la configuration, appuyez sur **Devices** (Appareils), puis **+**. Sélectionnez ensuite **Doorbells & Chimes** (Sonnettes et carillons) > **Video Doorbell 2nd Generation** (Sonnette vidéo 2e génération) et suivez les instructions.

Contenu de l'emballage



Arlo Video Doorbell
et plaque de
fixation



Support coudé
(en option)



Goupille de
dégagement



Kit de vis




Câble de
chargement USB



Kit d'extension de
câbles

Découvrez votre sonnette vidéo



Utilisez votre goupille de dégagement pour retirer la plaque de fixation et accéder au bouton de couplage et au port de recharge.

Besoin d'aide ?

Nous sommes là pour vous aider.

Rendez-vous sur www.arlo.com/support pour obtenir des réponses rapides et consulter les ressources suivantes :

- Vidéos de démonstration
- Conseils de dépannage
- Ressources d'assistance supplémentaires

arlo

Kurzanleitung

Video Doorbell

2. Generation

Erste Schritte

Für ein optimales Nutzererlebnis: Wir empfehlen Ihnen, den Akku vor der Einrichtung vollständig aufzuladen. Mit dem mitgelieferten Auslösestift lässt sich die Befestigungsplatte entfernen, um an den Ladeanschluss zu gelangen (siehe Seite 11). Die LED an der Vorderseite der Video Doorbell leuchtet blau, wenn der Akku zu 100 % aufgeladen ist.


- 1 Laden Sie die Arlo Secure App herunter:




Oder besuchen Sie arlo.com/app/secure/

- 2 Beginnen Sie mit der Einrichtung. Tippen Sie dafür auf **Geräte** und dann **+**. Dann wählen Sie **Türklingeln und Töne > Video Doorbell 2. Generation** und befolgen die Anweisungen.

Lieferumfang



Arlo Video Doorbell und Befestigungsplatte



Konsolenwinkel (Optional)



Auslösestift



Schraubensatz




USB-Ladekabel



Kabelverlängerungsset

Das ist Ihre Video Doorbell



Entfernen Sie die Befestigungsplatte mit dem Auslösestift, um an die Kopplungstaste und an den Ladeanschluss zu gelangen.

Benötigen Sie Hilfe?

Wir sind für Sie da!

Unter www.arlo.com/support finden Sie schnelle Antworten und

- Video-Anleitungen,
- Tipps zur Fehlerbehebung und
- zusätzliche Support-Ressourcen.

arlo

Guida introduttiva

Video Doorbell
di 2a generazione

Per iniziare

Per un'esperienza ottimale: consigliamo di caricare completamente la batteria prima della configurazione. Utilizzando il perno di rilascio incluso, rimuovi la piastra di montaggio e accedi alla porta per la ricarica (vedi pagina 15). Il LED sulla parte anteriore del videocitofono diventerà blu fisso quando la ricarica è al 100%.


1 Scarica l'app Arlo Secure:




Oppure visita il sito [We arlo.com/app/secure/](https://www.arlo.com/app/secure/)

2 Per avviare la configurazione, tocca **Devices** (Dispositivi), quindi **(+)**, seleziona **Doorbells & Chimes > Video Doorbell 2nd Generation** (Campanelli e suoni > Videocitofono di 2a generazione) e segui le istruzioni.

Contenuto della confezione



Arlo Video Doorbell
e piastra di
montaggio



Staffa angolare
(opzionale)



Perno di
rilascio



Kit di viti




Cavo di ricarica USB



Kit prolunga cavo

Scopri il tuo videocitofono



Utilizza il perno di rilascio per rimuovere la piastra di montaggio e accedere al pulsante di associazione e alla porta di ricarica.

Serve aiuto?

Siamo qui per te.

Visita la pagina www.arlo.com/support per trovare risposte rapide e:

- Video dimostrativi
- Suggerimenti per la risoluzione di problemi
- Altre risorse di supporto

arlo

Snabbstartsguide

Video Doorbell

2:a generationen

Kom igång

För bästa möjliga upplevelse: Vi rekommenderar att du laddar batteriet helt före installation. Du kommer åt laddningsporten genom att ta bort monteringsplattan (se sida 19) med det medföljande frigöringsstiftet. Lampan på videodörrklockans framsida lyser med ett fast blått sken när batteriet är fulladdat.


1 Ladda ner Arlo Secure-appen:




Eller gå till arlo.com/app/secure/

2 För att starta installationen trycker du på **Devices (Enheter)** och sedan på **+**. Sedan väljer du **Doorbells & Chimes (Dörrklockor och signalenheter) > Video Doorbell 2nd Generation (Videodörrklocka 2:a generationen)** och följer anvisningarna.

Vad finns i lådan



Arlo Video
Doorbell och
monteringsplatta



Vinklat fäste
(tillval)



Frigöringsstift



Skrivsats




USB-laddningskabel



Sladdförlängningsats

Lär känna din Video Doorbell



Använd frigöringsstiftet för att ta bort monteringsplattan och komma åt parkopplingsknappen och laddningsporten.

Behöver du hjälp?

Vi finns här för dig.

Gå till www.arlo.com/support för att få snabba svar och:

- Instruktionsvideor
- Felsökningstips
- Ytterligare supportresurser

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, Arlo logo, and Every Angle Covered are trademarks of Arlo Technologies, Inc. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Any other trademarks are for reference purposes.

For regulatory compliance information including the EU Declaration of Conformity, visit www.arlo.com/about/regulatory/.

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, le logo Arlo et Every Angle Covered sont des marques commerciales d'Arlo Technologies, Inc. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC. Toutes les marques commerciales sont utilisées à des fins de référence.

Pour obtenir des informations concernant la conformité réglementaire, y compris la Déclaration de conformité pour l'UE, rendez-vous sur www.arlo.com/about/regulatory/.

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, das Arlo Logo und Every Angle Covered sind Marken von Arlo Technologies, Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Google Play und das Google Play Logo sind Marken von Google LLC. Andere Marken werden zu Referenzzwecken verwendet.

Informationen zur Einhaltung der rechtlichen Vorschriften, einschließlich der EU-Konformitätserklärung, finden Sie unter www.arlo.com/about/regulatory/.

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, il logo Arlo ed Every Angle Covered sono marchi di Arlo Technologies, Inc. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC. Gli altri marchi sono utilizzati a scopo informativo.

Per informazioni sulla conformità alle normative vigenti, compresa la Dichiarazione di conformità UE, visita il sito Web www.arlo.com/about/regulatory/.

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, Arlo-logotypen och Every Angle Covered är varumärken som tillhör Arlo Technologies, Inc. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc. Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra varumärken är avsedda som referens.

Information om efterlevnad av bestämmelser, inklusive EG-försäkringen om överensstämmelse, finns på www.arlo.com/about/regulatory/.

Arlo Technologies Intl. Ltd
Ground Floor, Building 3
University Technology Centre
Curraheen Road, Cork T12 EF21 Ireland

Arlo Technologies UK Limited
280 Bishopsgate
London, EC2M 4RB

Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Avenue, Suite 150
Carlsbad, CA 92008 USA

