

May 2024



201-50743-02

arlo

## Quick Start Guide

Essential XL Outdoor Camera  
2nd Generation

# Get Started

**For the best experience:** We recommend you fully charge your battery before setup. The LED on the front of the camera will turn solid blue when 100% charged.

- 1 Download the Arlo Secure App:




Or go to [arlo.com/app/secure/](https://arlo.com/app/secure/)

- 2 To start setup, tap **Devices** and then **(+)**, and select **Cameras > Essential Series > Essential Cameras 2nd Generation** and follow the prompts.

# What's in the box




**Arlo Essential XL  
Outdoor Camera**




**Wall Mount**



**Screw Kit**




**Indoor USB Charging  
Cable**



**Wall Plate**

# Get to know your camera



## Need help?

We are here for you.

Visit [www.arlo.com/support](http://www.arlo.com/support) for quick answers and:

- How-to videos
- Troubleshooting tips
- Additional support resources

# arlo

## Startvejledning

Essential XL Outdoor Camera  
2. generation

# Sådan kommer du i gang

**For den bedste oplevelse:** Vi anbefaler, at du oplader batteriet helt før opsætningen. Indikatoren på forsiden af kameraet lyser blå, når det er 100 % opladet.

- 1 Hent Arlo Secure-appen:




Eller gå til  
[arlo.com/app/secure/](https://arlo.com/app/secure/)

- 2 Start opsætningen ved at trykke på **Enheder** og derefter **+**. Vælg **Kameraer > Essential Series > Essential Cameras 2. generation**, og følg anvisningerne.

# Hvad er der i kassen?




**Arlo Essential XL  
Outdoor Camera**




**Vægbeslag**



**Skruesæt**




**Indendørs USB-  
opladningskabel**



**Vægplade**

# Lær dit kamera at kende



## Har du brug for hjælp?

Vi er her for dig.

Besøg [www.arlo.com/support](http://www.arlo.com/support) for at få hurtige svar og:

- Instruktionsvideoer
- Tips til fejlfinding
- Yderlige supportmuligheder

# arlo

## Beknopte handleiding

Essential XL Camera voor buiten  
2e generatie

# Aan de slag

**Voor de beste ervaring:** Wij raden je aan de batterij volledig op te laden voordat je de installatie uitvoert. De LED aan de voorkant van de camera brandt continu blauw wanneer deze voor 100% is opgeladen.

- 1 Download de Arlo Secure-app:




Of ga naar [arlo.com/app/secure/](https://arlo.com/app/secure/)

- 2 Om de installatie te starten, tik je op **Devices** (Apparaten) en vervolgens op **+** **Cameras** (Camera's) > **Essential Series** (Essential-serie) > **Essential Cameras 2nd Generation** (Essential-camera's 2e generatie) en volg je de aanwijzingen.

# Wat zit er in de doos?




**Arlo Essential XL  
Camera voor buiten**




**Wandbevestiging**



**Schroefset**




**USB-opladekabel voor  
binnen**



**Wandplaat**

# Maak kennis met je camera



## Hulp nodig?

Wij zijn er voor jou.

Ga naar [www.arlo.com/support](http://www.arlo.com/support) voor snelle antwoorden en:

- Instructievideo's
- Tips voor het oplossen van problemen
- Aanvullende ondersteuningsbronnen

# arlo

## Pikaopas

Essential XL Outdoor Camera

2. sukupolvi


# Aloittaminen

**Paras käyttökokemus:** Suosittelemme akun lataamista täyteen ennen asentamista. Kameran etupuolella oleva merkkivalo alkaa palaa sinisenä, kun lataus on valmis.

1 Lataa Arlo Secure -sovellus:




Tai siirry osoitteeseen  
[arlo.com/app/secure/](https://arlo.com/app/secure/)

2 Aloita asennus valitsemalla **Devices** (Laitteet) ja sitten . Valitse sitten **Cameras > Essential Series > Essential Cameras 2nd Generation** (Kamerat > Essential-sarja > Essential-kamerat 2. sukupolvi) ja noudata kehotteita.

# Pakkauksen sisältö




**Arlo Essential XL  
Outdoor Camera**




**Seinäteline**



**Ruuvisarja**




**USB-latauskaapeli  
sisäkäyttöön**



**Kiinnityslevy**

# Tällainen on Camera



## Tarvitsetko ohjeita?

Olemme apunasi.

Osoitteessa [www.arlo.com/support](http://www.arlo.com/support) on vastauksia ja

- Ohjevideoita
- Vinkkejä vianetsintään
- Lisätukiresurssit

arlo

# Hurtigstartveiledning

Essential XL Outdoor Camera

2. generasjon

# Komme i gang

**For å sikre den beste opplevelsen:** Vi anbefaler at du lader batteriet helt opp før konfigurering. LED-lampen foran på kameraet lyser kontinuerlig blått når batteriet er 100 % ladet.

**1** Last ned Arlo Secure-appen:




Eller gå til [arlo.com/app/secure/](https://arlo.com/app/secure/)

**2** For å starte konfigureringen trykker du på **Devices** (Enheter) og deretter på **+** og velger **Cameras** (Kameraer) > **Essential Series** (Essential-serien) > **Essential Cameras 2nd Generation** (Essential-kameraer 2. generasjon) og følger instruksjonene.

# Innholdet i esken




**Arlo Essential XL  
Outdoor Camera**




**Veggmonteringsenhet**



**Skruesett**




**Innendørs  
USB-ladekabel**



**Veggplate**

# Bli kjent med kameraet



## Trenger du hjelp?

Vi er her for deg.

Gå til [www.arlo.com/support](http://www.arlo.com/support) for å få svar raskt og følgende:

- Instruksjonsvideoer
- Feilsøkingstips
- Flere støtteresurser

# arlo

## **Skrócona instrukcja obsługi**

Kamera zewnętrzna Essential XL Camera  
drugiej generacji


# Wprowadzenie

**Aby zapewnić najlepsze działanie:** Zalecamy pełne naładowanie akumulatora przed rozpoczęciem konfiguracji. Gdy poziom naładowania wyniesie 100%, dioda LED z przodu kamery zacznie świecić na niebiesko w sposób ciągły.

**1** Pobierz aplikację Arlo Secure:




Lub odwiedź stronę  
[arlo.com/app/secure/](https://arlo.com/app/secure/)

**2** Aby rozpocząć konfigurację, dotknij opcji **Devices** (Urządzenia) , a następnie wybierz kolejno **Cameras** (Kamery) > **Essential Series** (Seria Essential) > **Essential Cameras 2nd Generation** (Kamery Essential drugiej generacji) i postępuj zgodnie z instrukcjami.

# Zawartość pudełka




**Kamera zewnętrzna  
Arlo Essential XL  
Camera**




**Uchwyt  
ścienny**



**Zestaw  
śrub**




**Kabel USB do  
ładowania kamery w  
pomieszczeniu**



**Podstawa do  
montażu ściennego**

# Poznaj swoją kamerę



## Potrzebujesz pomocy?

Jesteśmy dla Ciebie.

Odwiź stronę [www.arlo.com/support](http://www.arlo.com/support), aby uzyskać szybkie odpowiedzi i:

- filmy instruktażowe,
- porady dotyczące rozwiązywania problemów,
- dodatkowe źródła wsparcia.

# arlo

## Guía de inicio rápido

Essential XL Outdoor Camera  
2.<sup>a</sup> generación

# Primeros pasos

**Para disfrutar de la mejor experiencia:** Le recomendamos que cargue completamente la batería antes de la configuración. El indicador LED de la parte frontal de la cámara se iluminará en azul fijo cuando la carga alcance el 100 %.

- 1 Descargue la aplicación Arlo Secure:




O vaya a [arlo.com/app/secure/](https://arlo.com/app/secure/)

- 2 Para iniciar la configuración, toque **Dispositivos** y luego **+**; a continuación, seleccione **Cámaras > Serie Essential > Essential Cameras de 2.<sup>a</sup> generación** y siga las indicaciones.

# Contenido de la caja




**Arlo Essential XL  
Outdoor Camera**




**Montaje en  
pared**



**Kit de  
tornillos**




**Cable de carga USB  
para interiores**



**Soporte de montaje  
en pared**

# Descubra su cámara



## ¿Necesita ayuda?

Estamos aquí para ayudarle.

Visite [www.arlo.com/support](http://www.arlo.com/support) para obtener respuestas rápidas y:

- Vídeos de ayuda
- Sugerecias de resolución de problemas
- Recursos de soporte adicionales



© Arlo Technologies, Inc. Arlo, Arlo logo, and Every Angle Covered are trademarks of Arlo Technologies, Inc. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Any other trademarks are for reference purposes.

For regulatory compliance information including the EU Declaration of Conformity, visit [www.arlo.com/about/regulatory/](http://www.arlo.com/about/regulatory/).

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, Arlo-logoet og Every Angle Covered er varemærker tilhørende Arlo Technologies, Inc. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC. Alle andre varemærker er kun til reference.

Få oplysninger om overholdelse af bl.a. EU-overensstemmelseserklæring på [www.arlo.com/about/regulatory/](http://www.arlo.com/about/regulatory/).

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, het Arlo-logo en Every Angle Covered zijn handelsmerken van Arlo Technologies, Inc. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC. Andere handelsmerken zijn alleen voor referentiedoeleinden.

Voor informatie over naleving en wettelijke voorschriften, waaronder de EU-conformiteitsverklaring, ga je naar [www.arlo.com/about/regulatory/](http://www.arlo.com/about/regulatory/).

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, Arlo-logo ja Every Angle Covered ovat Arlo Technologies, Inc:n tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Muita tavaramerkkejä käytetään viittaustarkoituksessa.

Säännösten mukaisuustiedot ja EU:n vaatimuksen mukaisuusvakuutus ovat osoitteessa [www.arlo.com/about/regulatory/](http://www.arlo.com/about/regulatory/).

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, Arlo-logoen og Every Angle Covered er varemerker som tilhører Arlo Technologies, Inc. App Store er et tjenestemerke som tilhører Apple Inc. Google Play og Google Play-logoen er varemerker som tilhører Google LLC. Eventuelle andre varemerker er ment som referanse.

Hvis du vil ha informasjon om samsvar med forskrifter, inkludert EU-samsvarserklæringen, kan du gå til [www.arlo.com/about/regulatory/](http://www.arlo.com/about/regulatory/).

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, logo Arlo oraz Every Angle Covered są znakami towarowymi firmy Arlo Technologies, Inc. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Nazwa Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC. Pozostałe znaki towarowe są wykorzystywane wyłącznie w celach referencyjnych.

Z informacjami o zgodności z przepisami, w tym z bieżącą deklaracją zgodności UE, można zapoznać się pod adresem [www.arlo.com/about/regulatory/](http://www.arlo.com/about/regulatory/).

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, el logotipo de Arlo y Every Angle Covered son marcas comerciales de Arlo Technologies, Inc. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. El resto de marcas comerciales se usan únicamente a modo de referencia.

Para consultar la información de cumplimiento, incluida la declaración de conformidad de la UE, visite: [www.arlo.com/about/regulatory/](http://www.arlo.com/about/regulatory/).

Arlo Technologies Intl. Ltd  
Ground Floor, Building 3  
University Technology Centre  
Curraheen Road, Cork T12 EF21 Ireland

Arlo Technologies UK Limited  
280 Bishopsgate  
London, EC2M 4RB

Arlo Technologies, Inc.  
2200 Faraday Avenue, Suite 150  
Carlsbad, CA 92008 USA

