

arlo

Quick Start Guide

Essential Outdoor Cameras
2nd Generation

Model: VMC2050 and VMC3050


Get Started

For the best experience: We recommend you fully charge your battery before setup. The LED on the front of the camera will turn solid blue when 100% charged.


- 1 Download the Arlo Secure App:




Or go to arlo.com/app/secure/

- 2 To start setup, tap **Devices** and then , and select **Cameras > Essential Series > Essential Cameras 2nd Generation** and follow the prompts. For additional cameras, go through the setup process one camera at a time.

What's in the box




**Arlo Essential
Outdoor Cameras**




Wall Mounts



Screw Kits




**Indoor USB
Charging Cables**



Wall Plates

Get to know your camera



Need help?

We are here for you.

Visit www.arlo.com/support for quick answers and:

- How-to videos
- Troubleshooting tips
- Additional support resources

arlo

Guide de démarrage rapide

Essential Outdoor Cameras
2^e génération

Modèle: VMC2050 et VMC3050

Pour commencer

Pour une expérience optimale : Nous vous recommandons de charger complètement votre batterie avant de la configurer. Le voyant à l'avant de la caméra devient bleu fixe lorsqu'elle est complètement chargée.


1 Téléchargez l'application Arlo Secure :




Ou visitez le site
arlo.com/app/secure/

2 Pour commencer la configuration, appuyez sur **Devices (appareils)**, puis sur **(+)**, et sélectionnez **Cameras (caméras) > Essential Series (Série Essential) > Essential Cameras 2nd Generation** et suivez les instructions. Pour les caméras supplémentaires, suivez le processus de configuration une caméra à la fois.

Contenu de l'emballage




**Arlo Essential
Outdoor Cameras**




**Supports
de fixation
murale**



**Ensemble
de vis**




**Câbles de chargement
USB intérieur**



**Plaques
murales**

Découvrez votre caméra



Besoin d'aide?

Nous sommes là pour vous.

Visitez www.arlo.com/support pour des réponses rapides et :

- Vidéos de démonstration
- Conseils de dépannage
- Ressources d'assistance supplémentaires

arlo

Guía de inicio rápido

Essential Outdoor Cameras
(segunda generación)

Modelo: VMC2050 y VMC3050

Comenzar

Para obtener la mejor experiencia: le recomendamos que cargue completamente la batería antes de la configuración. La luz LED de la parte frontal de la cámara se encenderá de color azul fijo cuando esté 100 % cargada.


- 1 Descargue la aplicación Arlo Secure:




O visite arlo.com/app/secure/

- 2 Para iniciar la configuración, presione **Dispositivos** y, a continuación **+**, seleccione **Cámaras > Serie Essential > Essential Cameras 2nd Generation** y siga las indicaciones. Si tiene cámaras adicionales, realice el proceso de configuración de una cámara a la vez.

Contenido



**Arlo Essential
Outdoor Cameras**




**Soportes
de pared**



**Kits de
tornillos**




**Cables de carga USB
para interiores**



**Placas
de pared**

Conozca su cámara



¿Necesita ayuda?

Estamos disponibles para asistirlo.

Visite www.arlo.com/support para obtener respuestas rápidas y los siguientes elementos:

- Videos instructivos
- Consejos para solucionar problemas
- Recursos de soporte adicionales

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, Arlo logo, and Every Angle Covered are trademarks of Arlo Technologies, Inc. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Any other trademarks are for reference purposes.

For regulatory compliance information including the EU Declaration of Conformity, visit www.arlo.com/about/regulatory/.

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, le logo Arlo et Every Angle Covered sont des marques de commerce d'Arlo Technologies, Inc. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC. Toute autre marque de commerce n'est utilisée qu'à titre de référence.

Pour obtenir des renseignements sur la conformité, y compris la déclaration de conformité de l'UE, visitez www.arlo.com/about/regulatory/.

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, el logotipo de Arlo y Every Angle Covered son marcas comerciales de Arlo Technologies, Inc. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. Cualquier otra marca comercial se utiliza solo con fines de referencia.

Para obtener información sobre el cumplimiento de normativas, incluida la declaración de conformidad de la Unión Europea, visite www.arlo.com/about/regulatory/.

Arlo Technologies Intl. Ltd
Ground Floor, Building 3
University Technology Centre
Curraheen Road, Cork T12 EF21 Ireland

Arlo Technologies UK Limited
280 Bishopsgate
London, EC2M 4RB

Arlo Technologies, Inc.
5770 Fleet St, Suite 200
Carlsbad, CA 92008 USA



July 2024



201-50719-14